



**CHAFFOTEAUX
& MAURY**

VUE ECLATEE
EAU CHAUDE STOCKÉE
Modèle
CELECTIC

R8202252-08FR - Edition 08 - 25/04/2007

CELECTIC

Eau Chaude Stockée

685 524	CELECTIC 80 L	05/91	11/92
685 525	CELECTIC 80 L	12/92	...
685 528	CELECTIC 80 L	12/96	...
98 685 525	CELECTIC 80 L	12/92	...
69 685 525	CELECTIC 80 L	12/92	...
686 524	CELECTIC 100 L	05/91	11/92
686 525	CELECTIC 100 L	12/92	...
686 528	CELECTIC 100 L	12/96	...
98 686 525	CELECTIC 100 L	12/92	...
69 686 525	CELECTIC 100 L	12/92	...
688 524	CELECTIC 150 L	05/91	11/92
688 525	CELECTIC 150 L	12/92	...
500 000 688 528	CELECTIC 150 L	12/96	...
98 688 525	CELECTIC 150 L	12/92	...
69 688 525	CELECTIC 150 L	12/92	...

Code	Ind.	Modèle	Date Début	Date Fin
------	------	--------	------------	----------

Rep.	Désignation	Référence	Type	CELECTIC			Date	
				80	100	150	de	à
0001	CONTRE BRIDE 5 TROUS	61005100		•	•	•		08/97
	CONTRE BRIDE 6 TROUS	61019102		•	•	•	09/97	
0002	JOINT BRIDE D:121.3-105-7.1	60071829		•	•	•		08/97
	JOINT BRIDE D:121.3-105-6.1	61013222		•	•	•	09/97	
0004	BOITIER ELECTRIQUE	61005347		•	•	•		
0010	PATTE SUPPORT	61002517		•	•	•		03/04
	PATTE SUPPORT	61312190		•	•	•	04/04	
0011	CABLAGE THERMOSTAT	61002521		•	•	•	05/91	11/92
	CABLAGE THERMOSTAT	61005239		•	•	•	12/92	
0012	CABLAGE DE MASSE	61013391		•	•	•	09/97	
	CABLAGE DE MASSE	61004781		•	•	•	05/91	11/92
0013	THERMOSTAT 57Â°C	61316629		•	•	•		
0014	SUPPORT DE BORNIER ELECTRIQUE	61002516		•	•	•	05/91	11/92
	SUPPORT DE BORNIER ELECTRIQUE	61005333		•	•	•	12/92	
0015	BORNIER ELECTRIQUE	60072835		•	•	•	05/91	11/92
	BORNIER ELECTRIQUE	61005243		•	•	•	12/92	
0017	CONDENSATEUR	61000652-10		•	•	•		
0018	POMPE UP 15/50 230V STD (G)	61010612		•	•	•		
0019	JOINT TORIQUE D: 27.8-3.6	60024164-35		•	•	•		
0020	CABLAGE DE POMPE	61005335		•	•	•	12/92	
0021	CLIP	60030898-03		•	•	•		
0022	REGULATEUR EAU ENS	61004423		•	•	•		10/00
	REGULATEUR EAU ENS	61019135		•	•	•	11/00	
0023	JOINT PLAT D: 24-16-1.5	61019058		•	•	•		
0024	DOUILLE DE RACCORDEMENT	61004432		•	•	•		05/02
	DOUILLE DE RACCORDEMENT	61013702		•	•	•	06/02	
0026	JOINT TORIQUE D: 16-1.9	60024183-37		•	•	•		
0027	TUBE DE REFOULEMENT DE POMPE	61004439		•	•	•	05/91	11/92
	TUBE DE REFOULEMENT DE POMPE	61005331		•	•	•	12/92	05/02
	TUBE DE REFOULEMENT DE POMPE	61310135		•	•	•	06/02	
0028	TUBE DE RECYCLAGE	61004437	TYP 1	•	•	•		05/02
	TUBE DE RECYCLAGE	61310132	TYP 1	•	•	•	06/02	
	TUBE DE RECYCLAGE	61006192	TYP 2	•	•	•		05/02
	TUBE DE RECYCLAGE	61310134	TYP 2	•	•	•	06/02	
0029	TUBE DEPART EAU CHAUDE	61004433		•	•	•		05/02
	TUBE DEPART EAU CHAUDE	61310133		•	•	•	06/02	
0030	PLAQUE DE RACCORDEMENT	61004444		•	•	•		12/02
	PLAQUE DE RACCORDEMENT	61312193		•	•	•	01/03	
0031	RACCORD M/M 3/4	61004422		•	•	•		
0032	CONTRE ECROU 3/4"	60030661		•	•	•		
0034	TUBE (/ GROUPE SECURITE)	61004438		•	•	•	05/91	11/92
	TUBE (/ GROUPE SECURITE)	61005330		•	•	•	12/92	
0035	BOITE ACCESSOIRES	61005510		•	•	•	12/92	
	BOITE ACCESSOIRES	61004827		•	•	•	05/91	11/92
0036	GROUPE SECURITE 15/21 OU 20/27	60077063		•	•	•		
0037	CAPOT DE PROTECTION	61310042		•	•	•	12/92	
	CAPOT DE PROTECTION	61004668		•	•	•	05/91	11/92
0039	CLIP	61004877		•	•	•		
0040	PIEDS BALLONS	61005265		•	•	•	12/92	
	PIEDS BALLONS CELECTIC	61004598		•	•	•	05/91	11/92
0041	GOUPILLE	61005323		•	•	•	12/92	
0042	ANODE D:21 L:85 M8	61005904		•	•	•		
	ANODE D:21 L:180 M8	61005907		•	•	•		
0043	JOINT ANODE	61306237		•	•	•		
0044	DOUILLE DE RACCORDEMENT	61002519		•	•	•	05/91	11/92
	DOUILLE DE RACCORDEMENT	61005332		•	•	•	12/92	
0045	OPERCULE	61005352		•	•	•	12/92	
0046	CABLAGE INTERRUPTEUR ROUGE	61005237		•	•	•	12/92	
0047	CABLAGE VOYANT BLEU	61005238		•	•	•	12/92	
0048	FUSIBLE 250V 2A	60054442		•	•	•	12/92	
0049	INTERRUPTEUR	61005242		•	•	•	12/92	
0050	CLAPET ANTI-RETOUR	61014425		•	•	•		
5000	OPTIONS							
5001	POMPE UP 15/60 220V STD (G)	61010613		•	•	•		
5002	PATTE DE FIXATION	60072633		•	•	•		
5006	INSERT 3/4 G	61006632		•	•	•		11/99
	INSERT 3/4 G	61013839		•	•	•	12/99	

TYP 1 : CELECTIC TETE EN BAS
TYP 2 : CELECTIC TETE EN HAUT

LISTE DES ABRÉVIATIONS

EC	: Eau chaude.
EF	: Eau froide.
C	: Résistance Céramique (Chauffe normale).
Ca	: Résistance Céramique (Chauffe accélérée).
TP	: Résistance ThermoPlongeur.
1F	: Avec Robinetterie.
2F	: Sans Robinetterie.
3F	: Avec Robinetterie et une sortie supplémentaire.
AMI	: Avec Mélangeur Intégré.
SMI	: Sans Mélangeur Intégré.
TYPE	: Indique la nature de l'appareil.
PN	: Ces références concernent uniquement un appareil à Pression Normale.
BP	: Ces références concernent uniquement un appareil à Basse Pression.
PV	: Ces références concernent uniquement un appareil à Puissance Variable.
PF	: Ces références concernent uniquement un appareil à Puissance Fixe.

PLAQUE SIGNALÉTIQUE

NUMÉRO DE SÉRIE

E : 95 01 06500 4 (de 01/93 à 06/95)

Code séquentiel
Mois de fabrication : de 1 à 12 → Janvier à Décembre
Année de fabrication

E : 01 95 06500 4 (à partir de 07/95)

Code séquentiel
Année de fabrication
Mois de fabrication : de 1 à 12 → Janvier à Décembre

OU

Ex: 003 126 0001 893077

Référence appareil
Code séquentiel
Jour de fabrication Ex: 126^{ème} jour de l'année
Année de fabrication

Les renseignements portés sur les tarifs et documentations commerciales ou techniques, les schémas et côtes d'encombrements sont donnés à titre indicatif et valables à un instant donné. Le CONSTRUCTEUR se réserve le droit d'apporter toutes modifications de présentation, de forme, de dimension, de conception ou matière à ses produits.